

Присоединение

Обзор технических решений

Возможны 3 типа присоединения:

- заднее присоединение при помощи горизонтальных или вертикальных контактных пластин;
 - переднее присоединение;
 - комбинированное присоединение.
- Представленные решения в принципе одинаковы для стационарного и выкатного исполнения выключателей Masterpact NT и NW.

Заднее присоединение

горизонтальные контактные пластины



вертикальные контактные пластины



При заднем присоединении горизонтальные контактные пластины легко превращаются в вертикальные путем поворота их на 90°.

Переднее присоединение



Комбинированное присоединение



Примечание:

К контактным пластинам выключателей Masterpact можно присоединять как неизолированные медные, так и луженые медные или алюминиевые проводники без какой-либо особой подготовки.