

Применение	Пускатели в сборе		
	Небольшие устройства прямого включения: пускатели прямого включения		Устройства, требующие плавного пуска и останова
Тип пускателей	Пускатели прямого включения с автоматическим выключателем	Пускатели прямого включения с блоком защиты на предохранителях	Устройства плавного пуска для использования с автомат.



Тип координации	Тип 1		Тип 2		
	До 5,5 кВт	До 15 кВт	До 37 кВт	До 45 кВт	
Тип устройства	Комбинированный пускатель со встроенной защитой от перегрузки		Держатель с предохранителями + плата для монтажа контактора	Устройство плавного пуска	
	1/6 и 1/7	1/8 и 1/9	1/10 и 1/11	1/28	1/36 и 1/37

Пускатели для сборки пользователем

Устройства для пуска без нагрузки: пускатели "звезда-треугольник"

Небольшие устройства прямого включения: пускатели прямого включения. Устройства для пуска без нагрузки: пускатели "звезда-треугольник"

или пускатель "звезда-треугольник" выключателем или предохранителями

Пускатели прямого включения или пускатели "звезда-треугольник" с автоматическими выключателями

Пускатели прямого включения или пускатели "звезда-треугольник" с предохранителями



Полная Тип 1 и 2

До 132 кВт	До 30 кВт	До 110 кВт	До 315 кВт	До 315 кВт	До 355 кВт
3 контактора (линейный, для звезды, для треугольника) монтируются на одной планке, рейке или шасси	Устройство для пуска и защиты	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем + контактор(ы)	Автоматический выключатель с комбинированным расцепителем + контактор(ы) + реле перегрузки	Держатель с предохранителями + контактор(ы) + реле перегрузки	Рубильник с предохранителями + контактор(ы) + реле перегрузки
1/31	1/16 и 1/17	1/12 и 1/13 1/20 и 1/21	1/14 и 1/15 1/22 и 1/23	1/18 1/24	1/19, 1/25 1/26 и 1/27